

KÄÄRMEENKARKOITIN

1. Toiminnan kuvaus

Laitte lähettää ääniaaltoja ja värähtelyä 3-5 erilaista ääntä käyttäen. Ääniaallot ja värähtely kulkevat maan alla ja ärsyttävät käärmeiden keskushermostoa jolloin ne eivät tule laitteen lähistölle.




2. Käyttö:

Asenna 4 D-patteria (1.5 V) kuvien mukaisesti paikoilleen (paristot eivät sisälly pakkaukseen) ja työnnä laite maahan halutulle alueelle.


1) Avaa päällyskansi.

2) Aseta 4 D-paristoa (1.5V)

paikoilleen.



Put the battery sleeve into the aluminum pipe



Closed the top cover

3) Laita paristot alumiinisäiliön sisään.

4) Sulje päällyskansi.

Maahantuojaja/Importör: Oy Scandic Trading House
Ltd
Valmistusmaa: Kiina