

PUTKIMAINEN MYYRÄNKARKOITIN

TUOTE 4574



Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa, säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

TOIMINTA

Kun putki asetetaan maahan, se lähettää matalataajuisia ääntä, mikä saa maaperän värähtelemään

ympyrän muotoisesti. Myyrät aistivat värähdykset ja pysyvät poissa. Kattavuusalue riippuu maaperän tyypistä. Savinen maa antaa voimakkaimman värähtelyn ja kevyt hiekkamaa heikoimman.

KÄYTTÖ

Asenna patterit. Tuote toimii 2:lla D – paristolla. Aseta putki maaperään, jossa on irtonaista maata, kuten esim. kasvimaahan tai kukkapenkkiin. Varmista, että tuote on tukevasti paikoillaan, että se pysyy vesitiiviinä.

ASENNUS

Kaiva maahan sopivan kokoinen kuoppa alueelle, joissa myyriä esiintyy. Älä lyö tuotetta maahan työkalulla tai vastaavalla, ettei tuote vahingoitu. Aseta tuote kuoppaan ja varmista, että maa-aines peittää tuotteen, (lukuun ottamatta poistettavaa päätä).

PARISTOJEN KESTÄVYYS

Paristojen pitäisi toimia 4-6 kk. Tarkista paristot kuitenkin useammin säännöllisesti ja poista ne, jos maaperä jäätyy tai siihen tulee seisovaa vettä.

TEKNISET TIEDOT

Kattavuus: 625 m²

Taajuus: 400 Hz-1000 Hz

TAKUU

Tuotteen takuu on voimassa 1 vuoden ostopäivästä.

Takuu ei ole voimassa, jos tuotetta käytetään muihin tarkoituksiin kuin sen alkuperäiseen tarkoitukseen, tai jos tuotetta käytetään kaupalliseen / ammatilliseen tai vuokraus käyttöön.

Takuu ei kata luonnonolosuhteista aiheutuvia vahinkoja, eikä vaurioita jotka johtuvat virheellisestä säilytyksestä.

Takuuasioissa ota yhteyttä jälleenmyyjään.

SV

RÖRFORMAD MULLVADSSTÖRARE

Läs anvisningarna noggrant före användning och spara dem för framtida bruk.

FUNKTION

När röret trycks ner i marken avger det ett ljud med låg frekvens som får marken att vibrera

i cirkelform. Mullvadarna känner av vibrationerna och hålls borta. Täckningsområdet varierar enligt jordmån. Lerjord ger de kraftigaste vibrationerna och lätt sandjord de svagaste.

ANVÄNDNING

Sätt i batterierna. Produkten fungerar med 2 D-batterier. Tryck ner röret i marken på ett ställe med lös jord, till exempel i trädgårdslandet eller i en blomrabatt. Se till att produkten står stadigt på sin plats och att den är vattentät.

MONTERING

Gräv en lämpligt stor grop i marken i området där mullvadar förekommer. Slå aldrig produkten i marken med ett verktyg eller dylikt för att förhindra skador på produkten. Placera produkten i gropen och säkerställ att den täcks av jord (med undantag för det löstagbara huvudet).

BATTERIERNAS LIVSLÄNGD

Batterierna borde fungera 4–6 månader. Kontrollera dock batterierna oftare och regelbundet och ta bort dem om jorden fryser till eller det bildas en vattenpöl.

TEKNISKA DATA

Täckningsområde: 625 m²

Frekvens: 400 Hz–1 000 Hz

GARANTI

Produktgarantin gäller i ett år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte om produkten används för andra ändamål än det ursprungliga ändamål, eller om produkten används för kommersiell/professionell eller hyra bruk.

Garantin gäller inte med skador som orsakats av naturförhållanden, inga skador på grund av felaktig förvaring.

I garantiärenden kontakta din återförsäljare.

ET

MUTIPELETAJA, TORUKUJULINE

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhend põhjalikult läbi, juhend tuleb hoida edaspidiseks kasutamiseks alles.

KIRJELDUS

Maapinda asetatud seade tekitab madalsagedusvibratsiooni, mis kandub edasi ringjate lainetena.

Mutid on vibratsiooni suhtes tundlikud ning hoiuvad selliselt territooriumilt eemale. Tõrje efektiivsus ning mõjuala sõltuvad pinnase struktuurist. Savine pinnas edastab vibratsiooni paremini kui kerge liivane pinnas.

KASUTAMINE

Paigalda seademesse 2 x D-patareid. Aseta toru kobestatud maapinnasesse (näiteks kõögiviljaaed või peenar). Veendu, et mutipeletaja püsib kindlalt omal kohal. Väldi vee sattumist seadmesse.

PAIGALDUS

Kaeva sobiva suurusega auk muttide tegevuspiirkonda. Ära kasuta mutipeletaja paigaldamiseks mingit töövahendit, sest see võib kahjustuda. Aseta mutipeletaja kaevatud auku nii, et seadme vars jääb tervikuna maapinna sisse ning ainult eemaldatav kate jääb nähtavale.

PATAREIDE KESTVUS

Seade töötab 2 x D patareiga, mille kestvus on 4 - 6 kuud. Kontrolli perioodiliselt patareide korrasolekut ning eemalda need enne maapinna külmumist. Ära kasuta seda aladel, kus vesi seisab.

TEHNILISED ANDMED

Mõjuala: 625 m²

Sagedus: 400 Hz-1000 Hz

GARANTII

Tootel on garantii, mis kehtib 1 aasta alates ostupäevast.

Garantii ei kehti, kui toodet kasutatakse muul kui algsel eesmärgil ja kui tooteid kasutatakse ärilisel, professionaalsel või rentimise eesmärgil.

Garantii ei kata kahjusid, mis on põhjustatud äärmuslikest looduslikest tingimustest, või seadme ebaõigest kasutamisest.

Garantiid puudutavate küsimuste korral võta ühendust edasimüüjaga.