

Paper size: 420mm*297mm

Paper material: uncoated paper 80g



Käyttö- ja asennusohje LED RGB infinity tornit USB

- >2 x infinity torni
> 1 x 5V DC USB-virtajohto
>2 x muoviset seinäkiinnikkeet
>2 x 3M seinäkiinnitystarrat
- >1 x 24-näppäimen kaukosäädin (sisältää 1 x CR2032-pariston)
> 2 x muoviset pöytäjalustat
>1x Käyttöohje

I. Tuotetiedot:

Tuotteen nimi	Infinity torni (2 kpl)
Materiaali	ABS PC
Tehonkulutus	5W MAX
Syöttöjännite	5V D. C. / 1A USB - A
Koko	28*3.5*2.5 cm
Valonlähde	LED (tyyppi 5050)
LED-määrä	36
Valon väri	RGB+IC
Kauko-ohjaimen kantama	6.5 m
Kaukosäätimen paristo	1 x 3V CR2032(sisältyy pakkaukseen)
Takuu	1 vuosi

Kaukosäädin

(1 pc. CR2032 mukana)



	Automaattinen valitus tila		ON/OFF
	Animation nopeuden		Valotilojen vaihtaminen
	vähennys / lisäys		taskulamppu / eteispöytä
	Kirkkaus -		Kirkkaus +
	Valokoinen valo		Punainen valo
	Vihreä valo		Sininen valo
	Yksivärinen valo		
	Musiikkitila		
	Ajastintila		


Huom: Musiikkitilassa 'Speed+' ja 'Speed-' -painikkeilla säädetään valojen reagointinopeuden herkkyyttä ääneen.

II. Turvallisuusohjeet:

1. Pidä tuote poissa syttyvistä aineista, räjähtävistä kaasuista ja nesteistä.
2. Varmista, että kaapelit on liitetty oikein vaaratilanteiden ja oikosulkujen välttämiseksi.
3. Tarkista ennen virran kytkemistä, että jännite on 5V.
4. Älä peitä tai estä USB-kaapelin infrapunavastaanotinta — tämä voi estää kaukosäätimen toiminnan. Huomaa myös, että kaukosäädin voi mahdollisesti vaikuttaa muihin IR-laitteisiin samassa tilassa.
5. Älä yritä korjata tuotetta itse.

III. Käyttöohjeet:

- a. Käytä vain 5V virtalähdettä.
- b. Poista kaukosäätimen muovinen eriste ennen käyttöä.
- c. Kaukosäätimen toimintaetäisyys on 6,5 metriä – osoita suoraan USB-kaapelin vastaanottimeen.
- d. Esteet voivat heikentää kaukosäätimen toimivuutta.



Valonlähde ei ole vaihdettavissa.


IV. Asennusohjeet

Seinäkiinnitys:

1. Irrota 3M-tarrat ja seinäkiinnikkeet, liimaa tarrat kiinnikkeisiin.
2. Kiinnitä kiinnikkeet valopalkkien taustapuolelle.
3. Puhdista kiinnityspinta (esim. seinä, TV:n tai tietokoneen takapuoli).
4. Poista suojapaperi tarroista ja kiinnitä valopalkit haluttuun kohtaan.

Pöytäasennus:

1. Ota valopalkit ja jalustat esiin.
2. Aseta valopalkit kiinni jalustoihin..
3. Aseta ne esimerkiksi TV:n tai tietokoneen molemmille puolille.



TAKUU

Valaisimessa ei ole vaihdettavissa tai korjattavissa olevia osia eikä käyttäjän tule avata valaisinta. Valaisimella on 1 vuoden toimivuustakuu, jolloin toimimaton valaisin voidaan toimittaa takuuhuoltoon vaihdettavaksi tai korjattavaksi. Takuuajan jälkeen toimimaton valaisin on hävitettävä elektroniikkajätteenä. Takuu ei kata ulkoisista syistä rikkoutuneita ja/tai toimimattomia valaisimia eikä käyttäjän avaamia valaisimia.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE Tämä laite on suunniteltu ja valmistettu ja sitä myydään pienjännitedirektiivin ja RoHS- direktiivin vaatimusten mukaisesti. Siksi tuotteella on CE-merkintä ja sille on laadittu CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, joka on viranomaisten saatavilla.



Eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EY täytäntöönpanon jälkeen kansallisessa oikeusjärjestelmässä sovelletaan seuraavaa:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Laki velvoittaa kuluttajia palauttamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöajan lopussa tähän tarkoitukseen järjestettyihin julkisiin keräyspisteisiin tai myyntipisteeseen. Yksityiskohdat on määritetty kunkin maan kansallisissa laissa. Tämä tuotteeseen, käyttöoppaaseen tai pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että tuotteeseen sovelletaan näitä säännöksiä. Kierrättämällä, materiaaleja uusiokäyttämällä tai muilla vanhojen laitteiden hyödyntämis menetelmillä autat edistämään ympäristönsuojelua.

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala