

### Asennusohjeet:

1. **Puhdista pinta.** Poista irtonainen materiaali, pöly ja kosteus korjattavalta alueelta.
2. **Leikkaa sopiva pala nauhaa.**
3. **Lämmitä nauhaa tasaisesti.** Käytä kuumailmapuhallinta tai muuta sopivaa lämpölähdettä, kunnes bitumi pehmenee ja pinnasta tulee öljymäinen. Jos bitumi alkaa palamaan tai se kiehuu, säädä lämpöä miedommalle tai lämmitä yhtä kohtaa vähemmän aikaa.
4. **Aseta nauha paikalleen ja paina tiukasti kiinni halkeamaan.**
5. **Odota hetki, ja lämmitä nauhaa vielä päältä.**
6. **Painele nauha kunnolla kiinni,** esimerkiksi metallilastaa apuna käyttäen.
7. **Anna jäähtyä ja kovettua.** Nauha muodostaa kovan, vesitiiviin ja säänkestävän korjauksen.

### HUOM!

1. **Kuumennus on tulityötä** – noudata vakuutusyhtiöiden suoja- ja turvallisuusohjeita!
2. Suojaa kädet kuumuudelta lämpökestoisilla työkäsitelillä ja käytä suojalaseja sekä hengityssuojainta.
3. Pidä sammutuskalusto (esim. sammutuspeite tai jauhesammutin) lähetyvillä.
4. Käytä lämpöä ainoastaan nauhaan ja korjauskohtaan; vältä liekkiä tai kuumaa ilmaa suuntaamista herkästi syttyviin materiaaleihin.

Asennuksesta yli jäänyt nauha voidaan hävittää normaalina teollisuusjätteenä.

---

### Monteringsanvisning:

1. **Rengör ytan.** Ta bort löst material, damm och fukt från det område som ska repareras.
2. **Klipp till en lämplig bit av remsan.**
3. **Värm remsan jämnt.** Använd en varmluftspistol eller annan lämplig värmekälla tills bitumenet mjuknar och ytan blir oljig. Om bitumenet börjar brinna eller koka, sänk värmen eller värm ett område kortare tid.
4. **Placera remsan på plats och tryck fast den ordentligt i sprickan.**
5. **Vänta en stund och värm remsan även från ovansidan.**
6. **Tryck remsan ordentligt fast,** till exempel med hjälp av en metallspackel.
7. **Låt svalna och härda.** Remsan bildar en hård, vattentät och väderbeständig reparation.

### OBS!

1. **Uppvärmning är heta arbeten** – följ försäkringsbolagens skydds- och säkerhetsanvisningar!
2. Skydda händerna mot värme med värmeståliga arbetshandskar och använd skyddsglasögon samt andningsskydd.
3. Ha släckutrustning (t.ex. brandfilt eller pulversläckare) nära till hands.
4. Applicera värme endast på remsan och reparationsområdet; undvik att rikta låga eller varm luft mot lättantändliga material.

Överbliven remsa från installationen kan kasseras som vanligt industriavfall.

### Installation instructions:

1. **Clean the surface.** Remove loose material, dust, and moisture from the repair area.
2. **Cut a suitable piece of tape.**
3. **Heat the tape evenly.** Use a hot air gun or other suitable heat source until the bitumen softens and becomes oily on the surface. If the bitumen starts to burn or boil, lower the heat or reduce the heating time on that spot.
4. **Place the tape and press it firmly into the crack.**
5. **Wait a moment, then heat the tape again from the top.**
6. **Press the tape down firmly,** for example using a metal spatula.
7. **Allow to cool and harden.** The tape forms a hard, waterproof, and weather-resistant repair.

#### NOTE!

1. **Heating is considered a hot work operation** – follow the protection and safety instructions of your insurance provider!
2. Protect hands from heat with heat-resistant work gloves and use safety goggles and a respirator.
3. Keep fire extinguishing equipment (e.g., fire blanket or powder extinguisher) nearby.
4. Apply heat only to the tape and repair area; avoid directing flame or hot air at flammable materials.

Excess tape left over from installation can be disposed of as regular industrial waste.

---

#### Paigaldusjuhend:

1. **Puhasta pind.** Eemalda lahtine materjal, tolm ja niiskus parandatavast alast.
2. **Lõika sobiv tükk teipi.**
3. **Kuumuta teipi ühtlaselt.** Kasuta kuumapuhurit või muud sobivat soojusallikat, kuni bituumen pehmeneb ja pind muutub õliseks. Kui bituumen hakkab põlema või keema, vähenda kuumust või lühenda kuumutusaega.
4. **Aseta teip kohale ja suru see tugevasti prakku.**
5. **Oota hetk ja kuumuta teipi veel pealtpoolt.**
6. **Vajuta teip korralikult kinni,** näiteks metallist spaatli abil.
7. **Lase jahtuda ja kõvastuda.** Teip moodustab tugeva, veekindla ja ilmastikukindla paranduse.

#### TÄHELEPANU!

1. **Kuumutamine on tuleohtlik töö** – järgi kindlustusseltside ohutus- ja kaitsenõudeid!
2. Kaitse käsi kuumuse eest kuumakindlate töökindadega ning kasuta kaitseprille ja hingamismaski.
3. Hoida tulekustutusvahendid (nt tuletekk või pulberkustuti) käeulatuses.
4. Soojenda ainult teipi ja parandatavat kohta; väldi leegi või kuuma õhu suunamist kergesti süttivatele materjalidele.

Paigaldamisest üle jäänud teibi võib kõrvaldada tavalise tööstusjäätmena.